

smarter™

BY PFAFF



Sei clever. Sei originell.

SMARTER BY PFAFF™ – inspiriert und entwickelt von PFAFF®, der führenden Nähmaschinenmarke



DIREKTWAHL

Sie brauchen nicht nach einem Stich zu suchen – drücken Sie einfach das jeweilige Stichsymbol und legen Sie los!



FUNKTION START/STOP

Einfach die Taste antippen und ohne Fußanlasser nähen. Bequemes Nähen für lange Nähte, Zierstichreihen, Freihandquiltten/-nähen und Knopflöcher.



NADELSTOPP OBEN/UNTEN

Stellen Sie die Nadeln so ein, dass sie zum einfachen Drehen, Applizieren usw. oben bzw. unten im Stoff stehen bleibt.



INFODISPLAY

Auf dem Display werden die Nummer des gewählten Stiches und der dazu empfohlene Nähfuß angezeigt.



NÄHFUSSHUB-SICHERHEITSTELLUNG

Haben Sie den Nähfuß nicht abgesenkt, hält die Nähmaschine Sie mit einem Signalton vom Nähen ab.

