



SINGER®

Confidence™

Model 7640



Enthaltenes Zubehör

Standardnähfuß
Reißverschlussfuß
Knopflochfuß
Blindstichfuß
Zierstichfuß
Anschietisch
Nahttrenner/Bürstchen
Nadeln
Spulen
Garnrollenführungsscheibe
Zusätzlicher Garnrollenstift
Filzunterlegung für Garnrolle
Schraubendreher
Weiche Abdeckhaube
Stichtabelle & Stichtabellenhalter



Funktionen & Eigenschaften

- **200 integrierte Stiche** - Stiche und Buchstaben oder Zahlen lassen sich miteinander kombinieren für personalisierte Projekte.
- **Auf Ihrer Maschine sind 8 Knopflöcher** integriert, die sich in einem einfachen Schritt und in der gleichen Länge immer wieder nähen lassen.
- **Einfache Stichauswahl per Tastendruck** – drücken Sie die Stichauswahl Taste, der Stich stellt sich in optimaler Länge und Breite ein und kann verwendet werden.
- **Top Drop-in Bobbin** – von oben einzulegende Spule, leicht einzufädeln und gut auf Fadenvorrat zu überprüfen.
- **Stabiler Metallkorpus** – für Stabilität beim Nähen und für gute Stichqualitäten.
- **Nadelposition oben/unten** – die ideale Nadelposition wählen zum Nähen von Ecken oder Applikationen.
- **Geschwindigkeitsregulierung** – wählen Sie ihre bevorzugte Nähgeschwindigkeit.
- **STAYBRIGHT™ LED Beleuchtung** – gute Ausleuchtung des Nähbereichs.
- **Integrierter Nadeleinfädler** – Schnell und bequem eingefädelt.
- **Transporteurversenkung** – für Freihandnähen, Knöpfe annähen und mehr.
- **Anschietisch** - zur Vergrößerung der ebenen Nähfläche.

UPC 0-37431-88598-2
SKU 230130112